



Punkty lutownicze rozwiercić  
na wymagany wymiar.

Szablon - Etykieta



X = Średnica otworu  
mocującego.

Y = Średnica ukreśtu.

Podkładka centrująca